


# Impianto tipo CMK

## carico automatico aria nel serbatoio preautoclave

Impianto consegnato assemblato idraulicamente e allacciato elettricamente a norme Regolamento Comune di Milano  
Appendice B lettera b

- Impianto per il carico automatico dell'aria nel serbatoio preautoclave
- Compressore per il ripristino automatico dell'aria nel serbatoio preautoclave.
- Pressostati preautoclave e pressostato di minima installati su linea aria.
- il dimensionamento preautoclave zincato coll PED, dovrà essere effettuato in relazione alla tipologia d'impianto autoclave posto a valle
- Accessori in dotazione da montare sul preautoclave (livellostato, gruppo di livelli, valvola di sicurezza).



### OPERAZIONI RESIDUE DA EFFETTUARE IN CANTIERE

- Collegamento linea aria tra serbatoio e gruppo compressore
- Montaggio accessori in dotazione (livellostato-gruppo di livelli-valvola di sicurezza) su serbatoio preautoclave
- Collegamento elettrico tra il quadro del gruppo e il livellostato sul preautoclave